



eoloStyle

asciugamani elettrico ad aria calda

CODICE: PLK762607



**MANUALE DI ISTRUZIONI E MONTAGGIO**

## SOMMARIO

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	3
SPECIFICHE TECNICHE	4
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	4
AVVERTENZE PRIMA DELL'INSTALLAZIONE	4
NOME COMPONENTI	6
INSTALLAZIONE	6
INSTALLAZIONE	7
ALTEZZE DI MONTAGGIO RACCOMANDATE	7
UTILIZZO	8
AVVERTENZE GENERALI	9
MANUTENZIONE GENERALE	9
PULIZIA DELLA VASCHETTA DI RACCOLTA E DEL FILTRO	10
GARANZIA	11
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	12
INDICAZIONI ETICHETTATURA AMBIENTALE	13



The graphic features the Plikc logo in the top left corner. A large 3D thumbs-up icon is positioned in the center, with a speech bubble containing the text "CLICCA 'Mi piace'" and the Facebook logo below it. The background is dark grey with scattered geometric shapes (triangles, squares, circles) and a grid of dots in the top right and bottom right corners.

CLICCA  
"Mi piace"  
**facebook**

Metti **mi piace** alla nostra pagina,  
mandaci un messaggio  
ed ottieni un **buono sconto**  
per il tuo **prossimo acquisto**

[www.plikc.com](http://www.plikc.com)

**G**razie per aver scelto il nostro asciugamani ad aria. Leggere attentamente le istruzioni d'uso prima di utilizzare l'apparecchio per garantirne un uso ottimale.

Le norme di sicurezza sotto indicate, se seguite correttamente, riducono il rischio di incendio, scosse elettriche e lesioni.

Conservare il manuale in un luogo sicuro per future consultazioni, così come la garanzia, la ricevuta d'acquisto e la scatola.

Nel caso il dispositivo venisse venduto a terzi, consegnare i seguenti documenti e istruzioni al futuro proprietario dell'apparecchio.

Seguire sempre le istruzioni di base, le misure di sicurezza e le avvertenze sui rischi durante l'uso.

Il fornitore non è responsabile di eventuali danni derivanti dal mancato rispetto di queste istruzioni.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

L'asciugamani **eoloStyle** è la soluzione più comoda e funzionale per asciugare le mani con un getto d'aria potente e silenzioso senza bagnare le superfici del tuo ambiente. L'uso del sistema "**Injection Airstream**" offre comfort e asciugatura rapida.

Estetica moderna, costruzione robusta e risparmio energetico sono i suoi punti di forza. I suoi 2 getti d'aria ad alta velocità asciugano le mani in pochi secondi in modo efficace e conveniente. L'apparecchio è adatto a tutti i luoghi pubblici inclusi bar, ristoranti, centri commerciali, edifici pubblici, supermercati e centri ricreativi. Asciugatura perfetta e zero gocciolamenti in un prodotto costruito per durare nel tempo.

## SPECIFICHE TECNICHE

- Funzionamento a fotocellula
- Voltaggio: 230 Vac
- Frequenza: 50/60Hz
- Potenza: 1500Watts aria fredda, 2000Watts aria calda
- Misure: 285x695x220 mm
- Portata d'aria: 190m<sup>3</sup>/h
- Temperatura del flusso d'aria: 55°
- Velocità del flusso d'aria: > 97,5m/s
- Cl.Is. I - IP X1

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

pz. 1 Asciugamani **eoloStyle**

pz. 5 viti e 5 tasselli per l'installazione al muro

pz. 1 libretto d'istruzioni

pz. 1 placca metallica per il fissaggio al muro

## AVVERTENZE PRIMA DELL'INSTALLAZIONE

Leggere attentamente le avvertenze contenute nel presente manuale di istruzioni.

Questo apparecchio deve essere installato obbligatoriamente da personale qualificato e l'esecuzione dell'impianto deve essere conforme alle Norme per gli impianti elettrici negli edifici civili.

Gli elementi di imballaggio così come i componenti del prodotto non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenzialmente pericolosi.

Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito.

Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.

Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

Tali usi impropri inoltre devono considerarsi come una causa inappellabile della decadenza della garanzia di 2 anni previsti dalla legge.

In caso di guasto e/o malfunzionamento dell'apparecchio, si raccomanda esclusivamente di spegnerlo senza manometterlo.

L'asciugamani ad aria **eoloStyle** è costruito in classe I di isolamento, quindi è obbligatorio il collegamento con la messa a terra e l'istallazione a monte dell'impianto di un interruttore bipolare 15A - 250V con apertura dei contatti di min. 3mm.


L'asciugamani è stato progettato per essere installato esclusivamente in luoghi chiusi, al riparo dall'acqua, dall'esposizione diretta alla luce solare e da temperature estreme.

### **Inoltre:**


- Installare l'apparecchio ad una parete robusta, resistente, liscia e in una posizione riparata da possibili urti e collisioni;
- Non installare l'apparecchio sopra o sotto erogatori d'acqua come ad esempio lavandini o rubinetti.
- Non installare in prossimità di un generatore di calore.
- Non installare in ambienti caratterizzati dalla presenza di salsedine o di altre sostanze corrosive;
- Non installare in ambienti caratterizzati dalla presenza di forte umidità e polvere;
- Non installare l'apparecchio al di sopra di una superficie riflettente come marmo o acciaio INOX perché ciò potrebbe compromettere il funzionamento della fotocellula;
- Assicurarci che vi sia uno spazio libero di almeno 40 cm intorno all'erogatore dell'aria;
- Scollegare sempre l'alimentazione elettrica prima dell'installazione o durante le operazioni di manutenzione;
- Accertarsi che non si sia formata condensa sul prodotto e, nel caso, asciugare accuratamente con un panno;
- Non tentare di smontare o riparare l'asciugamani da soli, ciò potrebbe determinare l'insorgere di cortocircuiti o incendi, nonché la decadenza della garanzia.

Per ricevere assistenza rivolgersi esclusivamente al proprio rivenditore o al servizio assistenza **plikc** scrivendo nell'apposita sezione del sito web **www.plikc.com** oppure telefonando al numero 06.91712191.k

## NOME COMPONENTI




## INSTALLAZIONE




1. Praticare 5 fori sulla parete come da immagine;
2. Fissare alla parete la staffa di supporto utilizzando 3 tasselli;

**N.B. nella confezione troverete 5 tasselli da 6mm, ma è consigliato valutare il tipo di muro ed eventualmente utilizzare tasselli adeguati**



1. Rimuovere la vaschetta di raccolta;
2. Fissare l'apparecchio tramite i due fori sottostanti con gli altri due tasselli;
3. Inserire la vaschetta di raccolta;
4. Inserire la spina nella presa di alimentazione;
5. Selezionare la posizione **ON** e, con il secondo pulsante, la posizione **HOT** (per aria calda) oppure la posizione **COLD** (per aria fredda).




## ALTEZZE DI MONTAGGIO RACCOMANDATE

UOMO	660MM
DONNA	640MM

## UTILIZZO

Inserire le mani nella fessura dell'apparecchio, il sensore rileverà il movimento e partirà l'asciugatura.

L'asciugatura sarà completata in 12 sec. circa. In ogni caso, il getto si arresterà automaticamente dopo che le mani saranno state allontanate dal raggio di rilevamento del sensore.



## AVVERTENZE GENERALI

- Non toccare la spina elettrica con le mani bagnate;
- Non collocare sull'apparecchio oggetti estranei al dispositivo di asciugatura né coprire con materiali infiammabili;
- Se il cavo di alimentazione elettrica risulta danneggiato deve essere sostituito da personale qualificato.
- I bambini dovrebbero essere sorvegliati durante l'utilizzo dell'apparecchio. Evitare che si aggrappino all'apparecchio;



## MANUTENZIONE GENERALE

- Prima di procedere nell'esecuzione di qualunque attività di manutenzione, scollegare il cavo di alimentazione elettrica;
- Pulire la superficie dell'asciugamani con un panno umido applicando prodotti detergenti neutri;
- Evitare l'utilizzo di spugnette abrasive o metalliche per non rischiare di graffiare la scocca;
- Evitare lo scorrimento di acqua direttamente sulla parte interna dell'apparecchio;
- Se necessaria la sostituzione di componenti dell'asciugamani, utilizzare sempre pezzi originali;
- Nel caso in cui l'apparecchio dia segnali di guasto, scollegare la presa di alimentazione e rivolgersi a personale qualificato per l'assistenza;
- Qualora l'asciugamani resti inattivo per un lungo periodo, è necessario scollegare l'alimentazione elettrica, rimuovere l'apparecchio dalla parete e conservarlo in luogo asciutto, lontano dall'esposizione diretta di fonti di luce e calore.

## PULIZIA DELLA VASCHETTA DI RACCOLTA E DEL FILTRO

- Vuotare e pulire la vaschetta di raccolta dell'acqua prima che sia piena e comunque almeno una volta a settimana;
- Il deposito prolungato di acqua nella vaschetta di raccolta, potrebbe provocare lo sviluppo di cattivi odori;
- Lavare la vaschetta se sporca e riporla nella posizione originale;

- Estrarre il contenitore orizzontalmente per evitare di versare a terra l'acqua.



- Pulire il contenitore sotto acqua corrente
- Pulire il filtro nello stesso modo
- Inserire la vaschetta nell'apparecchio



- Versare circa 200 cc di acqua attraverso il foro di drenaggio per pulire lo scarico ed evitare otturazioni.
- Vuotare ed inserire di nuovo la vaschetta di raccolta.



## GARANZIA

- L'Asciugamani elettrico **eoloStyle** è garantito dal produttore per due anni dalla data di acquisto;
- La garanzia è rivolta esclusivamente all'acquirente originale e non può essere girata ad altri;
- Qualora si riscontrassero difetti nell'asciugamani, contattare il fornitore indicando il numero della fattura, la data di acquisto, il nome completo e l'indirizzo;
- Il tentativo di smontaggio e riparazione dell'apparecchio autonomamente rende vana l'applicazione della garanzia;
- La garanzia sarà considerata nulla qualora si riscontri un uso improprio o scorretto dell'apparecchio;
- Oltre il termine di scadenza della garanzia, potrà essere richiesta assistenza al produttore a titolo oneroso.



## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ



*Il Fabbricante*

**Plikc S.r.l.**

Via del Lago Terrione, 83 – 00165 Roma (RM)

<b>della Macchina:</b>	
Denominazione	ASCIUGAMANI ELETTRICO
Modello	EOLO STYLE
Matricola / N° serie	PLK762607
Anno di costruzione	2021

Dichiara sotto la propria responsabilità che la macchina sopraindicata è conforme alle disposizioni delle seguenti direttive e successivi emendamenti:

2014/30/UE	Direttiva EMC
2014/35/UE	Direttiva LVD
2011/65/UE	Direttiva RoHs

Dichiara inoltre che la persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico, stabilita nella Comunità Europea è:

Ragione sociale	Plikc S.r.l.	
Indirizzo	Via del Lago Terrione, 83 - 00165 Roma	
<i>Data</i>	<i>Luogo</i>	<i>Firma</i>

24/03/2021

Roma (RM)

**Plikc S.r.l.**  
L'amministratore

## INDICAZIONI SUL CONFERIMENTO ED ETICHETTATURA AMBIENTALE

Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche, oppure riconsegnato al venditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'utente finale è il responsabile del conferimento dell'apparecchio. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile, contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute. Inoltre, conferire nella maniera opportuna favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgerti al servizio di smaltimento rifiuti del tuo Comune. Lo smaltimento abusivo o l'abbandono incontrollato del prodotto da parte dell'utente comporta pesanti sanzioni amministrative.



Anche il materiale di imballaggio presente nella confezione deve essere conferito correttamente. Per la raccolta differenziata, segui le indicazioni grafiche riportate in questa pagina e sulla scatola principale verificando sempre le specifiche disposizioni del tuo Comune. Svuota l'imballaggio prima di conferirlo in raccolta e ricordati di ridurne al massimo il volume.

Per rimanere sempre aggiornato sul mondo **plikc** ed accedere a tanti altri contenuti esclusivi, metti mi piace alla nostra pagina Facebook (**[facebook.com/plikc](https://facebook.com/plikc)**) e seguici su Instagram (**[instagram.com/plikc](https://instagram.com/plikc)**)



MADE IN P.R.C.