

pliikc[®]

Pro Series

SD-S / SD-G

dispenser automatico

CODICE: PLK762680

PLK762681

PLK762682

PLK762683



MANUALE D'ISTRUZIONE E MONTAGGIO

For English manual send an email to: info@pliikc.com

SOMMARIO

SPECIFICHE TECNICHE	3
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	3
NOTA BENE	4
AVVERTENZE PRIMA DELL'INSTALLAZIONE	5
INSTALLAZIONE	5
IMPORTANTE	8
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	8
MANUTENZIONE GENERALE	9
GARANZIA	9
AVVERTENZE	10
COMPLETA LA TUA ESPERIENZA PLIKC	10
CONFRIMENTO ED ETICHETTATURA AMBIENTALE	11



The graphic features the Plikc logo in the top left corner. A large 3D thumbs-up icon is positioned to the left of a dark speech bubble containing the text "CLICCA 'Mi piace' facebook". The background is dark grey with scattered white geometric shapes (triangles, squares, circles) and a grid of dots in the top right and bottom right corners.

CLICCA
"Mi piace"
facebook

Metti **mi piace** alla nostra pagina,
mandaci un messaggio
ed ottieni un **buono sconto**
per il tuo **prossimo acquisto**

www.plikc.com

Grazie per aver scelto il nostro dispenser automatico. Leggere attentamente le istruzioni d'uso prima di utilizzare l'apparecchio per garantirne un uso ottimale. Le norme di sicurezza sotto indicate, se seguite correttamente, riducono il rischio di incendio, scosse elettriche e lesioni. Conservare il manuale in un luogo sicuro per future consultazioni, così come la garanzia, la ricevuta d'acquisto e la scatola. Nel caso il dispositivo venisse venduto a terzi, consegnare i seguenti documenti e istruzioni al futuro proprietario dell'apparecchio. Seguire sempre le istruzioni di base, le misure di sicurezza e le avvertenze sui rischi durante l'uso. Il fornitore non è responsabile di eventuali danni derivanti dal mancato rispetto di queste istruzioni.

IMPORTANTE: per ricevere assistenza rivolgersi direttamente a plikc scrivendo nell'apposita sezione del sito www.plikc.com, inviando un'e-mail a info@plikc.com, oppure telefonando allo 06.91712191 e al 3701582799.

SPECIFICHE TECNICHE

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| • Tipo di motore: | DC Motor, 1400RPM - 0,5W - 6V; |
| • Alimentazione: | 4 AA batterie alcaline (non incluse) |
| • Capacità: | 1200 ml; |
| • Dose erogata: | 1 ml; |
| • Sensibilità della fotocellula: | 3/10 cm; |
| • Erogazione gel (mod. SD-G) | sapone gel o igienizzante; |
| • Erogazione spray (mod. SD-S) | alcol liquido (80% massimo); |
| • Densità sapone: | da 0,9 a 1.35 kg/Dm ³ ; |
| • Viscosità: | da 550 a 2500 Cp; |
| • Materiale della scocca: | acciaio inossidabile 304; |
| • Peso: | 0,9 kg; |
| • Misure: | 236 x 140 x 102mm |

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- pz. 1 Unità dispenser completa;
- pz. 1 Manuale di utilizzo;
- pz. 4 Viti autofilettanti Phillips PH + 4 tasselli da muro;
- pz. 1 Chiave apertura coperchio.



IMPORTANTE

I dispenser automatici plick serie **SD** vengono prodotti in due versioni:

- **SD-G** per erogazione di saponi o igienizzanti in GEL.
- **SD-S** per erogazione di alcool o soluzioni liquide SPRAY.

Accertarsi del modello acquistato e caricare il dispenser secondo lo schema sottostante:

MODELLO SD-G

Caricare il dispenser plick **SD-G** SOLO ED ESCLUSIVAMENTE con un sapone liquido / igienizzante che abbia un livello di densità compreso fra i 0,9 ed i 1.35 kg/Dm³, ed una viscosità compresa tra i 550 e i 2500 Cp. Il sapone non deve contenere particelle abrasive o cloruri come, ad esempio, i prodotti a base di candeggina.

MODELLO SD-S

Caricare il dispenser plick **SD-S** SOLO ED ESCLUSIVAMENTE con una soluzione alcolica/igienizzante/disinfettante, appositamente creata per dispenser spray e con volume alcolico mai superiore all'80%.


NOTA BENE:

Inserire orroneamente sapone liquido nel plick **SD-S** o soluzione alcolica/igienizzante nel plick **SD-G** potrebbe compromettere la funzionalità dei dispositivi determinando, oltretutto, la decadenza della garanzia in quanto si tratterebbe di un utilizzo improprio.

AVVERTENZE PRIMA DELL'INSTALLAZIONE


Evitare di installare il dispenser vicino a superfici altamente riflettenti (specchi, lavandini in acciaio, ecc.) per evitare malfunzionamenti del sensore fotocellula.

Se viene installato vicino ad un lavandino è necessario lasciare una distanza di almeno **300mm** dal fondo dell'erogatore al pianale del lavabo.



INSTALLAZIONE

- Individuare una superficie di montaggio verticale, pulita e liscia;
- Assicursi di rispettare le distanze minime di installazione (vedi figura);
- Verificare che non ci siano ostacoli entro la portata del sensore infrarossi;



- Praticare sulla superficie scelta, 4 fori profondi da $\Phi 6 \times 18 \text{MM}$;
- Installare gli ancoraggi in dotazione a filo con la superficie della parete;




FIG1: Aprire la scocca inserendo l'apposita chiave di apertura (in dotazione) nella feritoia in alto e facendo leva in direzione della base di fissaggio;

FIG.2 Calare la scocca verso il basso, accompagnando il movimento con entrambe le mani, e sganciarla dall'unità di fissaggio ad incastro che si trovano ai lati bassi;

FIG.3 Poggiare la base contro la parete ed avvitare le viti attraverso i 4 fori appositamente predisposti;

FIG.4 Rimuovere il coperchio del vano batterie facendo pressione con due dita ai lati, così da far scattare le alette ad incastro. Successivamente, inserire 4 batterie AA (stilo alcaline) e richiudere il vano.

FIG.5 Estrarre il tappo in gomma e riempire il serbatoio con il prodotto adatto (leggere bene pag. 4);



FIG.6 Riagganciare la scocca alle unità di fissaggio laterali che si trovano alla base e rialloggiarla nella posizione verticale iniziale;


FIG.7 Premere la scocca fino a sentire lo scatto del sistema di bloccaggio posto in alto;

NOTA BENE: se la scocca non è ben agganciata alla base, il dispositivo va in blocco e non eroga il prodotto.

IMPORTANTE

Quando si utilizza il dispositivo per la prima volta o dopo tanto tempo, è necessario accostare le mani sotto la fotocellula per almeno 4 volte affinché esca l'aria ferma nel tubicino erogatore.





RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA: non esce il sapone / igienizzante:

- Verificare la qualità e il livello del sapone nel serbatoio;
- Controllare se è presente dello sporco sulla lente del sensore;
- Controllare il livello di carica delle batterie;
- Controllare che l'ugello e il tubo di erogazione del sapone non siano intasati;
- Controllare che il dispositivo sia acceso mediante la leva ON/OFF [FIG. 7]. Per accendere tenere la leva premuta fino alla fine della sua corsa fino a che non avviene un'erogazione.
- Controllare che il serbatoio del sapone/igienizzante sia ben fissato e la scocca in metallo ben alloggiata ad incastro (FIG.3);
- Attivare il sensore del dispenser molte volte per il primo utilizzo o dopo tanto tempo che non si utilizza.

PROBLEMA: Esce poco sapone / igienizzante:

- Rimuovere il serbatoio del sapone e lavare l'ugello nonché il tubo di erogazione con acqua;
- Controllare che il tubo non si sia allentato.

PROBLEMA: Perdite di sapone / igienizzante:

- Controllare se la perdita derivi dal serbatoio, dal tubo di erogazione o dalla pompa del sapone. Individuata la falla, contattare il centro assistenza plikc su info@plikc.com, allo 0691712191 o al 3701582799.

MANUTENZIONE GENERALE

- Si raccomanda di verificare spesso che l'ugello o il tubicino di erogazione siano liberi e che quindi non ci siano residui, ad esempio, di sapone indurito.
- I dispenser di sapone posizionati in aree ad alto traffico necessitano di pulizia generale quotidiana.
- Pulire esclusivamente con detergenti naturali, creati per questi scopi, come i tensioattivi non ionici e/o acido citrico.
- Applicare il detergente con un panno soffice e poi risciacquare con acqua.
- Non utilizzare spugne abrasive perché potrebbero graffiare le superfici.
- Per evitare la comparsa di macchie di calcare sulla scocca, dopo il lavaggio asciugare subito la superficie con un panno morbido.
- Se dovessero comparire macchie di calcare sulla scocca, applicarvi una soluzione composta da una parte di aceto e tre parti di acqua direttamente sulle macchie e lasciare agire per qualche minuto. Successivamente, sfregare con un panno morbido o una spugna e risciacquare con acqua.

GARANZIA

- Il dispenser è garantito dal produttore per due anni dalla data di acquisto, secondo i termini di Legge;
- La garanzia è rivolta esclusivamente all'acquirente originale e non può essere girata ad altri. Qualora si riscontrassero difetti, contattare il venditore;
- Non tentare di smontare e riparare il dispositivo in maniera autonoma. Questa azione potrebbe determinare la decadenza della garanzia. Per assistenza chiamare lo 0691712191;
- La garanzia sarà considerata nulla qualora si riscontri un uso improprio o scorretto dell'apparecchio;
- Oltre il termine di scadenza della garanzia potrà essere richiesta assistenza al produttore a titolo oneroso. Contattare plikc al numero 0691712191 o scrivendo ad info@plikc.com.
- Oltre il termine di scadenza della garanzia, potrà essere richiesta assistenza al produttore a titolo oneroso.

AVVERTENZE

- Non applicare detergenti con prodotti abrasivi o che contengano:
Acido cloridrico
Ipoclorito di sodio (candeggina)
Acido formico
- Non usare utensili abrasivi come spugne abrasive o spugne di metallo.
- Non spruzzare il detergente sulla superficie, perchè il liquido può entrare nelle aperture e creare danni.
- Non usare prodotti anti-calcare e pulizia disincrostante.
- Non usare pulitori per argento perchè potrebbero contenere cloruri. prio o scorretto dell'apparecchio;

COMPLETA LA TUA ESPERIENZA PLIKC

Puoi dare coerenza e stile al tuo bagno scegliendo anche gli asciugamani della serie **eolopro** di plikc. Con una robusta scocca in acciaio, proprio come il tuo dispenser, gli eolopro sono disponibili in varie versioni. Tra le caratteristiche principali ci sono: il **pulsante estate/inverno**, per modificare il getto d'aria da calda in fredda e viceversa; la **regolazione automatica della temperatura dell'aria in base a quella esterna** (quando superiore ai 25 gradi) per un'asciugatura perfetta e confortevole in 8/10 secondi; il **filtro HEPA**, elemento che garantisce un'igiene ed una sicurezza ai massimi livelli; il **potenziometro per calibrare la rumorosità regolando in maniera ottimale la potenza e soprattutto il rumore** prodotto dal dispositivo durante l'utilizzo.



Scopri la gamma su www.plikc.com

CONFRIMENTO ED ETICHETTATURA AMBIENTALE

Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche, oppure riconsegnato al venditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'utente finale è il responsabile del conferimento dell'apparecchio. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile, contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute. Inoltre, conferire nella maniera opportuna favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgerti al servizio di smaltimento rifiuti del tuo Comune. Lo smaltimento abusivo o l'abbandono incontrollato del prodotto da parte dell'utente comporta pesanti sanzioni amministrative.



Anche il materiale di imballaggio presente nella confezione deve essere conferito correttamente. Per la raccolta differenziata, segui le indicazioni grafiche riportate in questa pagina e sulla scatola principale verificando sempre le specifiche disposizioni del tuo Comune. Svuota l'imballaggio prima di conferirlo in raccolta e ricordati di ridurne al massimo il volume.

Per rimanere sempre aggiornato sul mondo **plikc** ed accedere a tanti altri contenuti esclusivi, metti mi piace alla nostra pagina Facebook (**facebook.com/plikc**) e seguici su Instagram (**instagram.com/plikc**)

